


Configuración del Control Remoto Universal para Aire Acondicionado

Usted ha adquirido un control remoto universal para aire acondicionado, por lo que deberá configurarlo para que su equipo pueda funcionar correctamente. Para ello deberá seguir los siguientes pasos:



Paso 1: Con el aire acondicionado encendido o en Stand-By deberá mantener apretada la tecla "SET" del control remoto

Aca verá las tres rayitas ("---") o el triple cero ("000") Es en este lugar donde vamos a configurar el código correspondiente a su equipo

Paso 2: Para obtener el código deberá ir presionado de a una vez la tecla de "SUBIR TEMPERATURA" hasta que el equipo de aire acondicionado emita un pitido. Esta es la señal de que las frecuencias del aire y el control son compatibles

Aca verá que el número que empezó en 000 ahora va creciendo. Es el número de señal que se va buscando

Paso 3: Finalmente, apretamos la tecla "OK" para poder comenzar a usar el control remoto. Compruebe que todas las teclas cumplan las funciones asignadas, de no ser así, continúe buscando el código correcto, desde donde lo dejó, realizando nuevamente las operaciones del Paso 1 en adelante

Recuerde que en la pantalla ya no va a aparecer las tres rayitas ("---") o un triple cero ("000") sino el código encontrado.

Una vez terminado el proceso y haber confirmado la totalidad de las funciones, recomendamos anotar el código resultante a fines de evitar tener que repetir la operación en cada cambio de pilas

La esquina del Control

Casa Central: 27 de Febrero 1107 (esq Sarmiento) (0341) 481-8016
 Sucursal Centro: Santa Fe 1321 (esq Entre Rios) (0341) 424-5113